

FlickWnnによるエラーについて

Kurioペアレンタル機能の使用中に、右写真のようなエラーが起こる場合があります。これは、お子様用アカウントにて日本語キーボードの「FlickWnn」をデフォルトに選択すると起こるエラーです。



Kurioペアレンタル機能



別のペアレンタル機能アプリ(tapmelock)に切り替えます。

かんたん設定のペアレンタル機能のアプリです。設定内容の編集もあとから簡単に行えます。

■tapmelockのホーム画面

■アプリ選定
全アプリに制限が掛けられます。

■タイマー
分単位で、使用制限が掛けられます。使いすぎ防止に便利です。

■週間タイマー
曜日ごとにお子様のスケジュール管理ができます。

Kurioペアレンタル機能のお子様用アカウントを削除します。

- ①エラーメッセージの「OK」をタップします。
- ②「ユーザーの変更」をタップし管理者モードに変更します。
- ③「アプリ一覧」に移動します。
- ④「設定」をタップします。
- ⑤「ユーザー」をタップします。
- ⑥「ゴミ箱マーク」をタップします。
- ⑦「削除」をタップし、お子様用アカウントを削除します。
- ⑧tapmelockアプリを起動します。
- ⑨設定する「お子様のアカウント」をタップします。
- ⑩設定する項目をタップして各種項目を設定します。
- ⑪各種設定が完了したら「ロック開始」をタップします。
- ⑫「次へ」をタップします。
- ⑬「tapmelock」と「常時」を選択します。
- ⑭画面をタップして完了です。